로라 디밍 등주감시기 애플리케이션

# 사용 설명서 (User Guide Manual)

Korean. 04/2023. VER2.0

# 차례 보기

### 설치

- 3 앱 설치방법
- 7 서버고유번호 선택

# 활용

- 8 설치 운영도
- 9 분기설정
- 12 서버등록

## 유지 관리

- 20 서비스 요청하기 전 확인사항
- 21 설치 및 관리 유의사항
- 22 고장처리 및 A/S안내
- 23 A/S연락처 안내

# 앱 설치 방법

- 앱 설치 전 확인사항
- 와이파이와 블루투스의 주파수가 같아 통신에 혼선이 있을 수 있으니
   앱 설치 및 사용 전에는 와이파이를 OFF해주세요.
- ② 절전모드가 실행되어있으면 스마트 폰이 최저 실행모드로 변경되어 앱 운영 시 사용에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ③ Play Store에서 Play 프로텍트가 활성화되어 있으면 앱 설치에 문제가 생길 수 있습니다. Play 스토어에 접속하여 Play 프로텍트 비활성화 하시기 바랍니다.

- 앱 설치방법 1(QR코드 촬영)
- 1. 포장박스에 부착되어있는 QR코드 촬영



3. 글 중앙에 있는 RemoteLightApp.apk 다운로드

#### 

#### 4. 다운로드 완료 후 공통 사항으로 이동 -- Page 5

#### • 앱 설치방법 2(URL 전송)

- 1. 관제 담당자에게 전화 문의 062-573-4100(내선번호 3번)
- 2. 관제 담당자가 스마트 폰 문자 메시지로 URL을 보내드립니다.



# • 공통 사항 1. 스마트 폰 상단 바를 스크롤 하여 파일 다운로드 여부 확인 210 \* \* \* ♡ 4 61%\* 3월16일 수요일 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 다비이스 미디어 무용 알팽 > 2년 전력별 2후210 NoTControlSystem 4.apk 파일 다운로드 왕교 () 210 \* \* \* ♡ 4 61%\*

- C. 다운로드 받은 파일을 선택하면 알 수 없는 앱 사용설정이 안되어 있는
   경우 빨간 박스 선택하여 설치 진행

. 설치 후 이용자 허용에 모두 허용해주세요.		
관제시스템에서 전화를 걸고 관리하도록 허용하시겠습니까?           허용           거부	한 관제시스템에서 내 기기 위치에 액세스하도록 허용하시겠습니까? 합상 허용 앱 사용 중에만 허용 거부	
▶ 관제시스템에서 사진을 촬영하고 동영상을 녹화하도록 허용하시겠습니까? 허용 거부	관제시스템에서 기기의 사진, 미디어, 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까? 허용 거부	

4. 앱 설치 후 서버 고유번호로 접속 -- Page 7

서버 고유번호는 해당 지역 서버에 휴대폰 번호가 등록되어 있는 경우에만 접속이 가능합니다. 휴대폰 번호가 등록이 안되어 있는 경우 "등록된 번호를 찾을 수 없습니다." 팝업창이 하단에 표출 됩니다.



휴대폰 번호 등록이 필요한 경우 관제 담당자에게 문의 바랍니다. ※ 관제 담당자에게 전화 문의 062-573-4100(내선번호 3번)

# 서버 고유번호 선택

	서버 고유 번호				
연번	지역	연번	지역	연번	지역
1	순천	21	담양	<mark>41</mark>	화순군청
2	순천공원	22	구례	42	함평골프장
3	순천건설과	23	구례경관	43	남구청
4	정원박람회	24	광주북구청	44	동구청
5	팔마체육관	25	광주북구청공원	45	서구청
6	여수보안등	26	아이티엘	46	광산구청
7	여수공원등	27	보성		
8	여수시교통과	28	전주덕진		
9	여수시가로등	29	새만금가로등		
10	여수경관등	30	새만금공원등		
11	나주	31	군산		
12	함평	32	군산공원		
13	나주스포츠파크	33	전주완산		
14	진도	34	덕진공원		
15	목포	35	<mark>은파호수공원</mark>		
16	완도	36	<mark>예당저</mark> 수지		
17	신안	37	함평엑스포공원		
18	영암테크노폴리스	38	아이티엘(전주번호)		
19	해남군청	39	강진		X
20	장성	40	창원시		

지역을 잘못 선택하는 경우 등록된 등주가 없다는 팝업이 지속 발생 됩니다.

설치하시는 지역 및 과를 담당 주무관님 또는 당사 영업팀에 문의 후 사용을 권장 드립니다.



# 분기설정

- 1. 양방향 단말기를 통해 점등
- ① 가로등 단말기에 통신 안테나가 정상인지 확인한다.



② 분기차단기가 전체 ON되어 있는지 확인한다.





# 3. 분기 설정 등주 감사가 ID:00002 무 설정 분기만 017 - 후 201동 (3) 증가▲ ④ 감소▼ (1) 편집 TEST 등주 감시기 ID:00002 분 설정중 입니다

- ① 편집버튼 : 편집버튼을 길게 누르면 분기 변경됨(1~8분기)
   ※ 분기에 대한 숫자 상승은 가능하지만 감소는 불가
- ② 이동버튼 : 설정버튼을 길게 누르면 분기 송출※ 분기정보 송출은 2~3회 권장
  - 전체점등 → 1분기 차단기 제외 모든 차단기 OFF → 편집, 이동 버튼을 길게 눌러 등주 감시기 설정모드 진입 → 분기 값 확인 후 → 이동 버튼을 눌러 분기설정(2~3회) → 1분기 차단기 OFF 후 2분기 차단기 ON → 편집 버튼을 길게 눌러 분기 2분기로 변경 → 이동 버튼을 눌러 분기설정(2~3회)

※ 위 설정을 모든 분기에 반복적으로 진행 하세요.

# 서버등록

- 1. 블루투스 연결
  - ① 앱 접속 후 블루투스 아이콘 선택
- 2. 주변 장비 검색
- ① 주변 장비 검색 후 장비 B/T 번호를 찾아 선택합니다.
   ※ B/T 번호는 케이스 정면 하단에 부착되어 있습니다.
- ② 장비 번호가 검색되지 않을 시 오른쪽 상단 새로고침 버튼(ⓒ)을 선택하여 다시 주변 장비를 검색합니다.



#### 3. 위치등록

- ① 장비의 위치에 맞게 지도에 터치하여 선택합니다.
  - ※ 현재 위치가 틀린 경우 💽 아이콘을 눌러 위치정보를 업데이트 하세요.
- ② 파란색의 마커가 표시되면 위치가 선택되었다고 판단합니다.
  - ※ 🖸 (등록버튼)을 누르기 전 까지는 임시등록 입니다.
- ③ 최대한 지도를 확대 하여 오차범위가 없도록 등록합니다.
- ④ 위치 선택 후 🔤 (등록버튼)을 선택하여 등록합니다.



#### 4. 시설물 정보 등록

- ① 등수를 선택 합니다. 등수 등이 몇 개 인지 선택하시면 됩니다.
- ② 감시기수는. 1등용 등주감시기는 1, 2등용 등주감시기는 2를 선택 하시면 됩니다.
- ③ 등주, 등기구, 등종1, 등종2를 현장과 일치되도록 선택 합니다.



# 5. 시설물 사진등록 ① 첫 번째 칸 : 전경사진 / 등주 전체가 나올 수 있도록 촬영바랍니다. ② 두 번째 칸 : 등기구 사진 / 등기구가 식별되게 촬영바랍니다. ③ 세 번째 칸 : 표찰 사진 / 표찰사진이 꽉 차게 촬영바랍니다. ④ 1, 2, 3 촬영 완료 후 ← 버튼을 눌러 저장 합니다.

사진은 가로 모드로 촬영 하셔야합니다. 세로 모드로 촬영 하는 경우 사진이 돌아가서 보여서 재작업에 원인이 됩니다.



#### 6. 상태 확인

- ① 등상태
- 1등 상태 : 정상일 경우 ON, 비정상일 경우 ON[램프고장]
- 1등 전류 : 정상일 경우 전류 값 표시, 비정상일 경우 0.0
- 1등 전력 : 정상일 경우 전력 값 표시, 비정상일 경우 0.0
- 1등 디밍 : 현재 디밍 값 표시 100% ← 디밍 적용 안됨
  ※ 2등용도 동일 합니다.

#### ② 단말상태

- RSSI : 수신감도 130 이하는 정상적인 범위로 판단
- 전압 : 정상일 경우 전압 표시, 비정상일 경우 0
- 자이로 : 충격감지가 없는 경우 정상, 충격감지가 있는 경우 이상
- 불량 : 정상일 경우 정상, 이상일 경우 SP불량 표시

필수적으로 확인해야하는 항목입니다.

÷	단말상태정보				
등록정보					
D2P ID	30	D2P Type	A		
분전함 ID	8	분기번호	1		
등 상태					
1등 상태	ON	2등 상태	OFF		
1등 전류	0.0	2등 전류	0.0		
1등 전력	0	2등 전력	0		
1등 디밍	100	2등 디밍	100		
단말 상태					
RSSI	0	전압	219		
Gyro	정상				
불량	정상				
버전 정보					
FW ver	1.5	HW ver	1.1		

#### 7. 디밍 시험

#### 오른쪽 상단에 표시되어 있는 (메뉴) 버튼을 선택 후 디밍제어를 선택 합니다.

÷		단말상태정보		
등록정보		단말등록		
D2P ID	30	사진동로		
분전함 ID	8			
등상태		디밍제어		
1등 상태	ON	운영설정		
1등 전류	0.0			
1등 전력	0	통신설정		
1등 디밍	100	2등 디밍	100	
단말 상태				
RSSI	0	전압	219	
Gyro	정상			
불량	정상			
버전 정보				
FW ver	1.5	HW ver	1.1	

#### ② 디밍 적용 %를 막대를 통해 선택하고 🔁 눌러 디밍을 적용 합니다.

D2P ID	30	D2P Type	A	
분전함 ID		분기번호		
1등 상태	ON	2등 상태	OFF	
1등 전류	0.0	2등 전류	0.0	
1등 전력		2등 전력		
1등 디밍	100	2등 디밍	100	
←		디밍제어		Ð
A등 디밍				100
B등 디밍				100

#### 8. 운영데이터 설정

- ① 앱 통계에서 분전함 선택
- ② 리스트에서 해당하는 분전함을 찾아 약 2초 정도 길게 누르기
- ③ 메뉴에서 제어 선택
- ④ 제어 접속 후 왼쪽으로 슬라이드 하여 운영데이터설정 선택
- ⑤ 운영데이터설정 후 오른쪽으로 2번 슬라이드 하여 상태 확인





#### 9. 통신설정

- ① 블루투스 접속 후 주변 단말 검색
- ② 분전함에 속해있는 등주 감시기를 번호 상관없이 선택
- ③ 오른쪽 상단 설정(国) 버튼 선택 후 통신설정 선택

h로등		1		
분전함		639건	중계기	17
양방향		612건	Ø 정전	50
CDMA		603건	소 통신이상	50 1
NBIOT		9건	보안등	101312
SMART		9건	양방향	7172
· 점등		0건	BT	997
		5건	☞ 점등	07
◎ 오류		12건	Q 소등	715?
바로등	1	2720건	오류	50
리 감시기		46건	IOT보안등	2297
중 점등		0건	· 양방향	2297
 응 소등		20건	<b>@</b> 점등	50
♥ 오류		0건	· 소등	50
				_
~		년발상태	·	
등록정보	30		2204	
브저하니	8		사진등록	
22810	8		디밍제어	
등 상태 1 든 사태	ON			
1두 저르	0.0		운영설정	
1동 전렴	0.0		통신설정	
15 [19]				
	100		2등 디밍	100
단말상태	100		2등 디밍	100
단말 상태 RSSI	100 0		2등 디밍 전압	100 219
단말상태 RSSI Gyro	100 0 정상		2등 디밍 전압	100 219
단말상태 RSSI Gyro 불량	100 0 평상 정상		2등 디밍 전압	219
단말상태 RSSI Gyro 불량 버전정보	100 0 평상 정상		2등 디밍 전압	219
단말상태 RSSI Gyro 불량 버전정보 FW ver	100 0 정상 정상 1.5		2등 디밍 전압 HW ver	100 219 1.1
는 당 식태 단말 상태 RSSI Gyro 불량 H전 정보 FW ver 실정정보 접속간격	100 0 정상 정상 1.5 180		2등 디밍 전압 HW ver 통신횟수	100 219 1.1 4/100
는 당 석태 RSSI Gyro 불량 바진 정보 FW ver 접속간격 이벤트 설정	100 0 정상 정상 1.5 180		2등 디밍 진압 HW ver 통신횟수	100 219 1.1 4/100
- 18 ~ 18 단말 상태 RSSI Gyro 불량 바전 정보 FW ver 실정정보 접속간격 이벤트 실정 등고장	100 정상 정상 1.5 180		2등 디밍 전압 HW ver 통신횟수 충격감지	100 219 1.1 4/100
- 18 ~ 58 단말 상태 RSSI Gyro 불량 바전 정보 FW ver 성정정보 접속간격 이벤트 남정 등고장	100 이 평상 평상 1.5 180		2등 디밍 진압 HW ver 통신횟수 충격갑지	100 219 1.1 4/100
- 18 - 18 단말 상태 RSSI Gyro 불량 방산 전복 감독 24 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	100 0 정상 정상 1.5 180 고		2등 디밍 전압 HW ver 동신횟수 충격감지 전류	100 219 1.1 4/100
- 18 ~ 18 단말 상태 RSSI Gyro 불량 H전 정보 FW ver 실정정보 접속간격 이벤트 실정 동고장 스펙 음선 다명 범위 전력	100 0 평상 전상 1.5 180 マ		2등 디밍 전압 HW ver 통신횟수 충격감지 전류 PF	100 219 1.1 4/100

Gyro 설정 스팩값 50

2	5변 장비 검색	
종 류	등번호	비고
		400
양방가로등	00002	
G2A 보안등	00006	
양방가로등	00009	
등주감시기	00030	
		비정상
IOT 보안등	00017	

UISS

÷	단말상태	<b>I정보</b>		
등록정보				
D2P ID	30	D2P Type	А	
분전함 ID	8	분기번호		
등 상태				
1등 상태	ON [램프 불량]	2등 상태	OFF	
1등 전류	0.0	2등 전류	0.0	
1등 전력	0	2등 전력	0	
1등 디밍	100	2등 디밍	100	
단말 상태				
RSSI	0	전압	217	
Gyro	정상			
불량	정상			
버전 정보				
FW ver	1.5	HW ver	1.1	
실정정보				
접속간격	180	동신횟수	5/100	
이벤트 실정				
등고장	$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$	충격감지		
스펙 옵션				
디밍 범위	7	전류		
전력	🦲 동주감시기 용	신 실정 전송 요생	s 🗍	
Gyro 설정				C
스렉값	50			

# 서비스 요청하기 전 확인 사항

발생 내용	점검 사항	확 인
	• 가로등 단말기 현재 시간 확인	
주간 점등	• 가로등 단말기 점•소등 시간 확인	
	• 가로등 단말기 상태 확인	
	• 가로등 단말기 현재 시간 확인	
야간 미 점등	• 가로등 단말기 점•소등 시간 확인	
	• 가로등 단말기 상태 확인	
	• 가로등 누전차단기 확인	
	• SMPS 이상유무 확인	
	• 단말기 상태 확인	
	• 퓨즈 확인	

# 설치 및 관리 유의사항

- 본 기기는 전기 장치로서 감전과 화재 및 폭발 위험이 있으므로 설치와 운용 시 다음 사항을 지켜야 합니다.
- 전기 장치로서 위험 하오니 과신하지 말고 안전과 절차를 우선으로
   취급 합니다.
- 취급 전에 사용설명서 전체를 완전하게 숙지하여야 합니다.
- 전문 기술을 가진 관련 취급자 외에는 개방 하거나 조작 하지 못하게
   조치하여 합니다.
- 누전과 발열 및 고장 등에 대한 정기 안전 점검을 실시하여야 합니다.
- · 침수와 화재 및 감전, 충격, 이탈 등의 위해에 대하여 장비의 안전을 유지하여야 합니다.
- · 정격 전압과 사용 목적과 결선 방법에 적합 하게 정상적인 사용 방법
   으로 사용하여야 합니다.
- 고장과 사고의 위험을 초래 하는 장치의 분해, 변경, 임의 수리는 하지 않아야 합니다.
- 고장이나 파손품은 사용을 중지하고 전원을 차단 후 수리 되거나
   안전을 확보한 다음 사용하여야 합니다.
- · 장치 각부와 부품은 내용 연한은 5년이며 내용 연한 이내에 정비하여
   연장 사용 하거나 교체하여야 합니다.
- 단말기 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 청결을 유지하여야 합니다.

# 고장처리 및 A/S안내

🔎 고장 처리 방법

 운용과 고장관리는 유지관리 매뉴얼을 참조 하시고 만일 이상이나 현장 조치가 불가능한 고장의 경우 전원을 차단하고 구입처로 연락 하시기 바랍니다.

자연 고장보다는 낙뢰와 누전 과전류 이상전압 침수 취급부주의 관리 부재 등 외부 원인으로 인한 고장이 절대적입니다.

툊 A/S 안내

• 보증 기간 : 납품일로부터 1년.

- 무상 보증 수리 : 보증기간 내에 제품의 제조상의 결함이나 정상 운용
   중의 결함으로 인한 고장
- 보증방법 : 제조사에서는 부품공급을 원칙으로 하며 무상수리 또는
   해당 부품교환으로 정상운용 되도록 처리 합니다.

#### • 유상보증 수리 :

- ① 무상 보증기간이 경과한 후 발생한 고장.
- ② <u>천재지변 또는 외부 원인에 의한 고장(낙뢰, 침수, 이상전압, 누전,</u> 과전류, 관리부재, 파손, 설치와 배선의 결함 등)
- ③ <u>유지관리 지침서를 지키지 않아서 발생한 사고, 부적절한 사용 및</u> 사용 부주의로 인한 고장.
- ④ <u>당사 지정 A/S센터가 아닌 타인이 장비를 분해 또는 수리하여</u> 고장이 발생한 경우.
- ⑤ 정격 이외의 전원 공급 또는 비규격 전원 연결에 의한 고장.
- ⑥ 목적과 다른 사용 기타 제조자의 책임 있는 사유가 아닌 원인으로 인한 고장.
- ⑦ <u>유상수리 비용은 제조사가 산정한다.</u>